

Přijímač WT5 DREAM WiFi & RF 2,4GHz

Specifikace

Vstupní napětí: **12-24V DC**; Výstupní napětí: **12-24V DC**; Výstupní proud: **5x3A**

Max. výstupní zatížení: **5x(36-72W)**; pro **Wifi 2,4G**, 5G není podporováno;

Rozsah stmívání: **0-100 %**;

Ovládání přes aplikaci Tuya. Hlasové ovládání, podpora Amazon Alexa, Google Assistant, Tmall Genie. Dálkové ovladače RF přes 2,4GHz. **Dosah** ovladače až **30m**.

S jedním přijímačem lze spárovat max. 10 ovladačů.

Každý ovladač WT5 může také fungovat jako převodník WiFi-RF a pomocí aplikace Tuya APP pak synchronně ovládat jeden nebo více ovladačů RF LED nebo RF LED stmívače.

Možnost volby pozvolného zapnutí/vypnutí světla na 3s.

Párování pomocí tlačítka Match s RF ovladačem

Krátce zmáčkněte tlačítko Match a hned na to tlačítko on/off na ovladači jedнокanálovém, nebo zónové tlačítko pro ovladače více zónové.

Odpárování: Zmáčkněte a držte tlačítko Match po dobu 5 vteřin a smažou se veškerá spárovaná zařízení. Přijímač zabliká 5x, vše je odpárováno.

Párování pomocí přerušování napájení s RF ovladačem

Vypněte přijímač z napájení a znovu ho připojte. Ihned zmáčkněte 3x po sobě tlačítko on/off na ovladači jedнокanálovém, nebo zónové tlačítko pro ovladač více zónové.

Přijímač zabliká 3x, ovladač je spárován.

Odpárování: Vypněte přijímač z napájení a znovu ho připojte. Ihned zmáčkněte 5x po sobě tlačítko on/off na ovladači jedнокanálovém, nebo zónové tlačítko pro ovladač vícekanálový. Přijímač zabliká 5x, všechny ovladače jsou odpárovány.

Přidání zařízení Stáhněte si aplikaci Tuya a přidejte zařízení pomocí jedné z metod.

Nastavte jeden z 5 módů světla DIM, CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT

1: Podržením tlačítka Match/Set po dobu 8-16s, nebo stiskem 2x za sebou Match/Set:

Tato operace vymaže předchozí síťové připojení, vstoupíte do režimu Smart konfigurace, fialový indikátor LED rychle bliká, výstupní LED blikne 10krát.

2: Podržením tlačítka Match/Set po dobu 2s: Dojde vždy ke změně z 5 módů světla, tato operace automaticky nevymaže předchozí síťové připojení.

Stiskem tlačítka Match/Set po dobu 5 s:

Vymažete předchozí síťové připojení, přejdete do režimu konfigurace AP, fialový indikátor LED pomalu bliká. Zkuste provést tuto konfiguraci AP, pokud se Smart konfigurace nezdaří.

Pokud se připojení k síti pomocí aplikace Tuya APP podaří, indikátor RUN LED přestane blikat fialově a změní barvu na odpovídající typ světla (bílá: DIM, žlutá: CCT, červená: RGB, zelená: RGBW, modrá: RGB+CCT).

Přidání zařízení bez přístupu k přijímči

Opakujte zapnutí a vypnutí napájení 5 krát po sobě, rovněž vymažte předchozí síťové připojení, vstupte do režimu Smart config, výstupní LED dioda 10krát zabliká.

Další funkce párovacího tlačítka: Lze nastavit dva způsoby sepnutí, okamžité zapnutí světla nebo s pozvolným náběhem asi 3s. Odpojte přijímač od napájení a opět připojte k napájení, potom ihned přidržte tlačítko cca 5s, kontrolní LED 5x zabliká, pusťte a poté rychle 3x zmáčkněte párovací tlačítko, kontrolní LED 3x zabliká. Stejným způsobem nastavíte zpět původní nastavení.

Párování v aplikaci Tuya

Párování: Krátce stiskněte tlačítko Match na ovladači a okamžitě stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí v aplikaci Tuya APP.

Indikátor LED několikrát rychle zabliká, což znamená, že párování proběhlo úspěšně.

Odpárování: Stiskněte a podržte tlačítko shody na ovladači po dobu 5 s, indikátor LED několikrát rychle blikne, což znamená, že párování bylo smazáno.

